SEVEN BASS DESIGN™

1/ Rimuovere le viti e i dadi che servono solo per il montaggio sui Kayak:



2 / Non rimuovere i tappi di chiusura dalla struttura metallica:

3/ Fissare i quattro angoli con le cinghie di fissaggio, passando attraverso la struttura e l'anello di ormeggio

Due davanti:

Due nella parte posteriore:




Il tuo sedile alto è pronto per l'uso: